

Connettori E/V	Segnale M226	Funzione IAW 5SM B5
12V	VBAT	Ingresso switch chiave quadro
7E-35E-36E-15V-46V	SGND	Massa analogica
51V	CAN1_H	Linea CAN H (high speed)
20V	CAN1_L	Linea CAN L (high speed)
5E	PGND	Massa potenza
21E	PGND	Massa potenza
17E	COIL1	Uscita comando bobina 1
19E	COIL2	Uscita comando bobina 2
3E	COIL3	Uscita comando bobina 3
1E	COIL4	Uscita comando bobina 4
50E	INJ1	Uscita comando iniettore 1
34E	INJ2	Uscita comando iniettore 2
49E	INJ3	Uscita comando iniettore 3
33E	INJ4	Uscita comando iniettore 4
58V	WARNING_LAMP	Uscita comando "Warning Lamp"
51E	SEC_VALVE	Uscita comando valvola "Aria Secondaria"
13V	REP_START	Uscita ripetizione ingresso "start engine"
57E	MOTVALVE+	Uscita comando +DCM valvola allo scarico
52E	MOTVALVE-	Uscita comando -DCM valvola allo scarico
64V	LIGHT_RELAY	Uscita comando relè luci
11E	TSS_VALVE	Uscita comando valvola TSS
62V	FUEL_PUMP	Uscita comando relè carichi
55V	FAN_RELAY	Uscita comando relè elettroventola
32E	HEATER	Uscita comando PWM riscaldatore 1
2E	START_RELAY	Uscita comando teleruttore avviamento
7V	P_OIL	Ingresso sensore pressione olio
45V	EBS_VALVE	Uscita comando valvola EBS
9E	PICKUP	Ingresso sensore giri (+)
10V	SHIFT	Linea seriale K
26V	STOP	Ingresso switch "Engine Stop"
14V	START	Ingresso switch "Start Engine"
60V	FOLLE	Ingresso sensore folle
24E	SCAM_HALL	Ingresso sensore fase motore
29V	VBAT	Ingresso switch chiave quadro
23E	SGND	Massa analogica
6E	PGND	Massa potenza
22E	PGND	Massa potenza
15E-2V	+VREF1	Vref1 +5V sensore farfalla
13E-3V	+VREF2	Vref1 +5V sensore feedback DC motor
44E	THROTTLE	Ingresso potenziometro farfalla
30E	POTVALVE	Ingresso FB DCM valvola allo scarico
50V	CLUTCH	Ingresso sensore frizione
63E	AIR_TEMP	Ingresso sensore temperatura aria
45E	H2O_TEMP	Ingresso sensore temperatura acqua
31E	P_BARO	Ingresso sensore pressione aria
6V	SIDESTAND	Ingresso switch stampella laterale
49V	VEL_ANT	Ingresso velocità veicolo
19V	DROP_SW	Ingresso sensore ribaltamento
63V	TACHO	Uscita comando contagiri



Contact view
Vista lato contatti

CN6	Segnale AUX M226
1	PIT_LIMITER
2	LAUNCH
3	CODELOAD
4	VEL_POS
5	MAP_SELECT
6	GEAR_POS
7	CAN2_H
8	CAN2_L
9	VBAT
10	+VREF1
11	PGND
12	PGND